

Кстати правильно, что не убрали терморезистор, я когда переводил шурик на литий, сначала убрал его и все это дело заряжаться не хотело, типа не видело батарею.

volk55555

В роли "своей" зарядки выступает плата BMS, а зарядное устройство просто подает напряжение.

Это сообщение отредактировал **spaceplace** - 5.03.2018 - 14:42

[Read Full Article](#)